

Logimac 330-Commande de Trois Pompes Basé sur un Automate Programmable



Version 1.3

Émission: Décembre 2008



Conçu pour la vie



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330

Page: 2 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

TABLE OF CONTENTS

1.	Caractéris	tiques générales du système	PAGE 3						
1.1		os de pièces							
2.									
2.1	•								
		uration du Système et Données Techniques							
2.2	_	ation des Entrées et des Sorties							
2.3	Fonction	onnement du Programme							
	2.3.1	DÉTECTION DE DÉFECTUOSITÉ DES FLOTTES	7						
	2.3.2	ASSIGNATION DES FLOTTES	7						
	2.3.3	MODE DE FONCTIONNEMENT	7						
	2.3.4	CHOIX DE LA POMPE POUR DÉMARRER	8						
	2.3.5	OPÉRATION DES CONTACTEURS	9						
	2.3.6	ALARMES	10						
	2.3.7	SIGNAL DÉFAUT / URGENCE	12						
2.4	Annon	ciateurs des Alarmes: Logimac® 440-AP1, Logimac® 440-AP2	13						
3.	Option : In	terface d'opérateur	15						
3.1 3.2 3.3	Sélecti	otionon des Groupes des Pompesotion du Fonctionnement du Programme	16						
	3.3.1	PARAMÈTRES DE LECTURE SEULEMENT	18						
	3.3.2	PARAMÈTRES DU REGISTRE DE LECTURE ET D'ÉCRITURE	19						
	3.3.3	AFFICHAGE SÉQUENTIEL DES ALARMES	23						
	3.3.4	DÉMARRAGE À FROID DU SYSTÈME	24						
	3.3.5	ENREGISTREMENT DES ALARMES	24						
	3.3.6	AFFICHAGE DES ALARMES ENREGISTRÉES	24						
4	Δηηονος		25						

FLYGT

Manuel d'Utilisateur

pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 3 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

1. Caractéristiques générales du système

Le système de commande LOGIMAC[®] 330 (N/P 13-50 90 71), c'est un système avec un automate programmable qui a été programmé spécialement pour l'opération et la surveillance des stations de pompage à égouts composées de trois pompes de ITT Flygt. Il accomplit les fonctions suivantes sans toutefois s'y limiter:

- permet de choisir la séquence d'opération 3 or 2 pompes en opération simultanée
- règle le démarrage, l'arrêt et l'alternance des trois pompes,
- alterne la pompe de service 1, 2 ou 3 après chaque séquence de fonctionnement,
- détecte et diagnostique les conditions de défaillance qui surviennent dans les pompes et dans les détecteurs de niveau,
- met en marche la pompe d'appoint chaque fois qu'une condition de défaillance entraîne l'arrêt de la pompe de service,
- identifie le degré d'urgence de toutes les conditions de défaillance et les classifie comme étant des DÉFAUTS ou des URGENCES.
- Avec l'option l'interface d'opérateur : permet de choisir 2 diffèrent groupes des pompes(Normal et jockey ou Normal et pluvial)
- Avec l'option l'interface d'opérateur: permet de lire les totalisateurs de temps de marche et les compteurs des événements ainsi que de changer les paramètres du système(délais, nombre de pompes)
- Avec l'option l'interface d'opérateur :affiche les alarmes et permet de consulter le registre des alarmes avec la date et l'heure de leurs apparitions.

1.1 Numéros de pièces

- Automate programmable LOGIMAC® 330-PLC: N/P 13-50 90 72
- Unité d'expansion des E/S : N/P 13-40 02 29
- Annonciateur des alarmes LOGIMAC[®] 440-AP1: N/P 13-50 90 38
- Annonciateur des alarmes LOGIMAC[®] 440-AP2: N/P 13-50 90 39
- Interface d'opérateur LOGIMAC[®] 330-OP: N/P 13-50 90 89 OPTION

©Copyright:

La série LOGÍMĂC[®] est une marque déposée de la compagnie ITT Flygt. Les documents et les programmes sont protégé par le loi. Aucune partie de ce document ne peut pas être reproduite ou copiée sans l'autorisation explicite de ITT Flygt.



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 4 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2. Spécification Détaillée

2.1 Configuration et Données Techniques du LOGIMAC® 330-PLC

ITEM#	DESCRIPTION	TECHNICAL DATA	
	CPU & Mémoire	Mémoire Flash Mémoire de programmation: 6 Kmots Mémoire de registre: 2 Kmots Vitesse d'opération: 1.0 ms/ 1Kword de programme Programme d'utilisateur: L330JS	
1	16 - entrées	24V CC; consommation: 7.3 mA max./point	
N/P 13-50 90 72	11 sorties à relais+1 CC	Tension d'opération: 5 -30 V CC ou 5 -250 V CA max. charge: 2A	
	Alimentation	120V CA (102 -132V), 60 Hz (47- 63 Hz) Bloc d'alimentation CC intégré: 24V + -10%, Charge maximale 200 mA.	
	Dimensions	(90H x 150W x76D) mm	
	température de service température de storage	0+55°C -40+85°C	
	Port	Deux ports:1: RS 232, 2: RS 485	
	Borniers amovibles	inclus	
N/P 13-40 02 29	Unité d'expansion	8 entrées : 24V CC; consommation : 7.3mA max./point	
		6 sorties : Tension d'opération: 5 -30 V CC ou 5 -250 V CA max. charge: 2A	
		alimentation : 120V CA (102 -132V), 60 Hz (47- 63 Hz) Bloc d'alimentation CC intégré: 24V + -10%,	
		Charge maximale 200 mA.	
		Dimensions : 90H x 95W x76D) mm	



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 5 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2.2 Assignation des Entrées et des Sorties

LOGIMAC[®] 330 possède 24 entrées digitales et 17 sorties digitales à relais et 1 sortie CC. Pour cette application les entrées et les sorties sont assignées aux signaux spécifiés dans la table 1 et 2 respectivement.

TABLE 1.: ASSIGNATION DES ENTRÉES

ENTRÉE	DÉSCRIPTION	REMARQUES
1	AÇQUITTEMENT/	le signal provenant de bouton poussoir "RAPPEL DES ALARMES" sur
	RÉARMEMENT	l'annonciateur des alarmes
2	AUTO P1	le contact indiquant la position AUTO du sélecteur de mode de la pompe P1
3	AUTO P2	le contact indiquant la position AUTO du sélecteur de mode de la pompe P2
4	AUTO P3	le contact indiquant la position AUTO du sélecteur de mode de la pompe P3
5	B1	le contact indiquant la surintensité (contact auxiliaire du disjoncteur) la pompe P1.
6	R5, R6	les contacts indiquant la fuite d'eau (R6) et la haute température (R5) dans la pompe P1.
7	B2	le contact indiquant la surintensité (contact auxiliaire du disjoncteur) la pompe P1.
8	R7, R8	les contacts indiquant la fuite d'eau (R8) et la haute température (R7) dans la pompe P2.
9	FLH-NF, (ou ISRH)	le contact du relais auxiliaire indiquant le HAUT NIVEAU atteint(suit le contact NF de la flotte FLH)
10	FLH-NO, (ou ISRH)	le contact indiquant le HAUT NIVEAU atteint(suit le contact NO de la flotte FLH)
11	FL4 (ou ISR4)	le contact indiquant le niveau de DÉMARRAGE 3 atteint (suit le contact NO de la flotte FL4)
12	FL3 (ou ISR3)	le contact indiquant le niveau de DÉMARRAGE 2 atteint (suit le contact NO de la flotte FL3)
13	FL2 (ou ISR2)	le contact indiquant le niveau de DÉMARRAGE 1 atteint (suit le contact NO de la flotte FL2)
14	FL1 (ou ISR1)	le contact indiquant le niveau d'ARRÊT atteint (suit le contact NO de la flotte FL1)
15	M1 contacteur fermé	le contact auxiliaire du contacteur M1 indiquant le statut du contacteur
16	M2 contacteur fermé	le contact auxiliaire du contacteur M2 indiquant le statut du contacteur
17	M3 contacteur fermé	le contact auxiliaire du contacteur M3 indiquant le statut du contacteur
18	B3	le contact indiquant la surintensité (contact auxiliaire du disjoncteur) la pompe P3.
19	R9, R10	les contacts indiquant la fuite d'eau (R10) et la haute température (R9) dans la pompe P3.
20	DDP	la détection de perte d'une phase ou la tension trop basse.
21	FLL(ou ISRL) option	le contact indiquant le BAS NIVEAU atteint(suit le contact NF de la flotte FLL)
22	libre	,
23	cavalier ou contact Génératrice en marche	Si activé, limite le travail parallèle à deux pompes maximum
24	libre	

Pour les détails du filage voir le dessin L330 E/S (LOGIMAC 330 CONNEXION E/S)



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 6 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

TABLE 2.: ASSIGNATION DES SORTIES

SORTIE	DESCRIPTION	REMARQUES		
No				
1	alarme de Haut Niveau maintenue (option 3)	La sortie de 24 V CC, 0.75 mA max. charge est programmée comme une alarme de haut niveau mémorisée par PLC. Pour indication LED séparée doit être utilisée.		
2	signal de fermeture M1	la commande de fermeture du contacteur M1 (relais interposant R1)		
3	signal de fermeture M2	la commande de fermeture du contacteur M2 (relais interposant R2)		
4	signal de fermeture M3	la commande de fermeture du contacteur M3 (relais interposant R3)		
5	alarme URGENCE	le signal d'URGENCE pour la transmission à distance (relais interposant R14)		
6	URGENCE / DÉFAUT	le signal URGENCE (clignotant)et DÉFAUT (fixe) pour l'indication sur annonciateur des alarmes		
7	Surcharge P1	le signal d'alarme surintensité P1 pour l'annonciateur des alarmes (cette alarme sera activée si l'entrée I5 est activée ou le contacteur M1 ne ferme pas durant la période de 9 s suivant la commande de fermeture - R1)		
8	Fuite/temp. P1	le signal d'alarme Fuite ou haute Temp. P1 pour l'annonciateur des alarmes		
9	Surcharge P2	le signal d'alarme surintensité P2 pour l'annonciateur des alarmes (cette alarme sera activée si l'entrée I7 est activée ou le contacteur M2 ne ferme pas durant la période de 9 s suivant la commande de fermeture – R2)		
10	Fuite/temp. P2	le signal d'alarme Fuite ou haute Temp. P2 pour l'annonciateur des alarmes		
11	DÉFAUT FL1	le signal de défaut de la flotte FL1		
12	DÉFAUT FL2	le signal de défaut de la flotte FL2		
17	alarme de Bas Niveau maintenue (option 2)	La sortie est programmée comme une alarme de bas niveau mémorisée par PLC		
18	Surcharge P3	le signal d'alarme surintensité P3 pour l'annonciateur des alarmes (cette alarme sera activée si l'entrée I18 est activée ou le contacteur M3 ne ferme pas durant la période de 9 s suivant la commande de fermeture – R3)		
19	Fuite/temp. P3	le signal d'alarme Fuite ou haute Temp. P3 pour l'annonciateur des alarmes		
20	DÉFAUT FL3	le signal de défaut de la flotte FL3		
21	DÉFAUT FL4	le signal de défaut de la flotte FL4		
22	DÉFAUT FLH	le signal de défaut de la flotte FLH		

Pour les détails du filage voir le dessin L330 E/S (LOGIMAC 330 CONNEXION E/S)



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 7 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2.3 Fonctionnement du Programme

2.2.1 DÉTECTION DE DÉFECTUOSITÉ DES FLOTTES

<u>Si le niveau monte</u>, le contact normalement ouvert de chaque flotte doit fermer en ordre: FL1-FL2-FL3-FL4- FLH. Si le contact de la flotte située plus haut ferme avant celui de la flotte située plus bas, la flotte située plus bas sera déclarée en défaut (**défaut de fermeture**).

<u>Si le niveau descends</u>, le contact normalement ouvert de chaque flotte doit ouvrir en ordre: FLH-FL4-FL3-FL2-FL1. Si le contact de la flotte située plus haut n'ouvre pas avant de celui de la flotte située plus bas, la flotte située plus haut sera déclarée en défaut **(défaut d'ouverture)**.

Les alarmes de défauts des flottes **ne peuvent pas être acquittées** en utilisant les boutons poussoir RAPPEL DES ALARMES sur annonciateur des alarmes. Pour acquitter, ou faire disparaître une alarme de défaut d'une flotte il faut que son contact :

- ferme si la flotte avait été déclarée fautive par défaut de fermeture ou
- ouvre si la flotte avait été déclarée fautive par défaut d'ouverture.

Le défaut de flotte est indiqué sur l'annonciateur des alarmes par allumage d'une des diodes indicatrices (LED): **DÉFAUT FL1**, **DÉFAUT FL2**, **DÉFAUT FL3**, **DÉFAUT FL4**, **DÉFAUT FLH**.

2.2.2. ASSIGNATION DES FLOTTES

Cinq (ou quatre pour la séquence à 2 pompes maximum en parallèle) niveaux particuliers sont assignés aux flottes FL1, FL2, FL3, FL4, FLH à chaque cycle du programme:

- niveau d'ARRÊT
- niveau de DÉMARRAGE 1
- niveau de DÉMARRAGE 2
- niveau de DÉMARRAGE 2
- niveau d'alarme HAUT NIVEAU d'eau

Si aucun défaut des flottes n'est détecté, les flottes sont assignées de façon suivante:

- FL1 ARRÊT (arrête les deux pompes)
- FL2 DÉMARRAGE 1 (démarre la pompe de service)
- FL3 DÉMARRAGE 2 (démarre la pompe d'appoint,)
- FL4 DÉMARRAGE 3 (démarre la deuxième pompe d'appoint,)
- FLH alarme HAUT NIVEAU d'eau

Si la flotte FL1 fait le défaut, les flottes seront assignées de façon suivante:

- FL1 défaut (hors de séquence)
- FL2 ARRÊT(arrête les deux pompes)
- FL3 DÉMARRAGE 1 (démarre la pompe de service)
- FL4 DÉMARRAGE 2 (démarre la pompe d'appoint,)
- FLH DÉMARRAGE 3 (démarre la deuxième pompe d'appoint et l'alarme HAUT NIVEAU d'eau)

NOTE: Voir la table 1 dans l'annexe 1 pour l'assignation de flottes dans chacun des cas spécifiques de défaut de flottes pour la séquence à cinq flottes et la table 2 pour la séquence à quatre flottes,

2.2.3. MODE DE FONCTIONNEMENT

Chaque pompe est équipée en sélecteur de mode d'opération de trois positions : MAN-HORS-AUTO.



pour le système de commande basé sur automate programmable

nmande Date: Déce

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

Page: 8 de 34

LOGIMAC 330

La position AUTO assure le fonctionnement complètement automatique du système. Si le sélecteur de mode d'une pompe est placé en position MAN cette pompe démarrera sans délai, indépendamment des exigences dictés par les détecteurs de niveau. Pour l'arrêter il faudra placer le sélecteur de mode en position HORS.

La pompe s'arrêtera automatiquement sur toute condition de défaillance.

2.2.4 CHOIX DE LA POMPE POUR DÉMARRER

Le système de commande permet de fonctionnement d'une pompe ou deux en parallèle mais le démarrage est possible d'une pompe à la fois.

En mode automatique et les 3 pompes disponibles pour le travail simultané les séquences seront :

	démarrage 1 FL2	démarrage 2 FL3	démarrage 3 FL4
SÉQUENCE 1	pompe 1	pompe 2	pompe 3
SÉQUENCE 2	pompe 2	pompe 3	pompe 1
SÉQUENCE 3	pompe 3	pompe 1	pompe 2

Avec seulement 2 pompes permises à travailler simultanément les séquences seront suivant :

	démarrage 1	démarrage 2
	FL2	FL3
SÉQUENCE 1	pompe 1	pompe 2
SÉQUENCE 2	pompe 2	pompe 3
SÉQUENCE 3	pompe 3	pompe 1

Le choix de pompe à démarrer est fait par l'automate suivant la séquence active tenant compte la séquence mémorisée dans un cycle précédant. Si aucune séquence n'est mémorisée les pompes démarreront selon la séquence 1. Si une pompe est en défaut, la pompe suivant dans la séquence active recevra un ordre de démarrage.

Toutes les conditions de démarrage doivent se maintenir durant la période de **10 secondes** consécutives (*DÉLAI DE DÉMARRAGE*) pour que la pompe choisie soit mise en opération. Si une pompe arrête (peu importe la raison) le *DÉLAI DE BLOCAGE* sera activé. Aucune pompe peut démarrer durant cette période (les pompes sont interdites à démarrer jusqu'à expiration de ce délai). Si plus qu'une pompe sont en opération et une d'elles s'arrête, ce délai n'influencera pas l'opération des pompes en marche. Les valeurs par défaut de *DÉLAIS DE BLOCAGE* sont de 15 secondes.



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 9 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2.2.5. OPÉRATION DES CONTACTEURS

<u>En mode automatique</u> le contacteur M1 (M2, M3) de la pompe P1 (P2, P3) fermera par intermédiaire d'un relais interposant R1 (R2, R3) après un DÉLAI DE DÉMARRAGE (tel que spécifié dans le paragraphe précédent).

La fermeture du contacteur est confirmée par l'allumage d'un des voyants MARCHE P1 (P2, P3) sur l'annonciateur des alarmes (voir annexe 2 pour les détails sur l'annonciateur).

NOTE: *DÉFAUT DE FERMETURE*: Si l'automate ne reçoit pas la confirmation de la fermeture du contacteur (contact M1, M2 ou M3 à l'entrée du PLC) durant la période de 9 secondes suivant la commande de fermeture (opération d'un relais R1, R2 ou R3), le signal de fermeture sera enlevé et le défaut de la pompe sera enregistré.

Le contacteur de chaque pompe ouvrira <u>automatiquement</u> en condition de défaut de cette pompe (voir le paragraphe 2.2.6. pour les détails) indépendamment de la mode d'opération de celle-ci. (MAN/AUTO)

Chaque contacteur peut être fermé et ouvert <u>manuellement</u> en plaçant le sélecteur de mode en position MAN ou HORS respectivement.

FLYGT

Manuel d'Utilisateur

pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 10 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2.2.6. ALARMES

2.2.6.1 SURCHARGE DE LA POMPE P1/P2/P3 ou DÉFAUT DE FERMETURE M1/ M2/M3

La détection de défaut se fait par l'ouverture du disjoncteur respectif de la pompe. Les contacts auxiliaires des disjoncteurs sont connectés aux entrées du PLC.

Si un des contacts est fermé, l'alarme de SURCHARGE sera enregistrée, la commande de fermeture du contacteur correspondant sera enlevé et un des voyants **SURCHARGE P1**, **SURCHARGE P2**, **SURCHARGE P3** s'allumera sur l'annonciateur des alarmes en clignotant.

Les mêmes voyants s'allument aussi dans le cas de **DÉFAUT DE FERMETURE** du contacteur **M1, M2, M3** voir NOTE dans le paragraphe précédent).

Cette alarme reste maintenue, même si les conditions de défaut disparaissent.

Le contacteur de la pompe en défaut ouvre automatiquement et ne peut pas être fermé sans intervention d'opérateur.

Réarmez le circuit après avoir corrigé le défaut: poussez le bouton poussoir RAPPEL D'ALARME une fois pour acquittement (arrêt de clignotement) et deux fois pour réarmement.

2.2.6.2 ALARME: FUITE D'EAU DANS LA POMPE P1 / P2 / P3

La détection de défaut est faite par les détecteurs Mini CAS II de Flygt. Les relais interposants aux unités (R6, R8, R10) opèrent si un défaut de fuite d'eau survient dans la pompe correspondante. Les contacts de ces relais sont connectés aux entrées du PLC .

Si un des contacts est fermé, l'alarme de FUITE D'EAU sera enregistrée, la commande de fermeture du contacteur correspondant sera enlevé et un des voyants **FUITE P1, FUITE P2, FUITE P3** s'allumera sur l'annonciateur des alarmes en clignotant.

Cette indication d'alarme reste maintenue, même si les conditions de défaut disparaissent.

Le contacteur de la pompe en défaut ouvre automatiquement mais peut être fermé sans intervention d'opérateur si les conditions de défaut disparaissent.

Réarmez le circuit après avoir corrigé le défaut: poussez le bouton poussoir RAPPEL D'ALARME une fois pour acquittement (arrêt de clignotement) et deux fois pour réarmement.

2.2.6.3. ALARME: HAUTE TEMPÉRATURE DE LA POMPE P1 / P2,/P3

La détection de défaut est faite par les détecteurs Mini CAS II de Flygt. Les relais interposants aux unités (R5, R7, R9) opèrent si un défaut de haute température survient dans la pompe correspondante. Les contacts de ces relais sont connectés aux entrées du PLC .

Si un des contacts est fermé, l'alarme de HAUTE TEMPÉRATURE sera enregistrée, la commande de fermeture du contacteur correspondant et un des voyants **TEMP P1**, **TEMP P2**, **TEMP P3** s'allumera sur l'annonciateur des alarmes en clignotant.

Cette alarme reste maintenue, même si les conditions de défaut disparaissent.

Le contacteur de la pompe en défaut ouvre automatiquement et ne peut pas être fermé sans intervention d'opérateur.

Réarmez le circuit après avoir corrigé le défaut: poussez le bouton poussoir RÉARMEMENT MINI CAS en premier et après celui RAPPEL D'ALARME **une fois** pour **acquittement** (arrêt de clignotement) et **deux fois** pour **réarmement**.



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 11 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2.2.6.4. ALARME: HAUT NIVEAU D'EAU

La détection de défaut est faite par la flotte FLH. Le contact NO de cette flotte (ou RPIH) est connecté à l'entrée du PLC .

Si ce contact est fermé, l'alarme de **HAUT NIVEAU** D'EAU sera enregistrée , le voyant HAUT NIVEAU s'allumera sur l'annonciateur des alarmes accompagné par le voyant **URGENCE**/DÉFAUT clignotant . Le relais R14 opérera (son contact NO est disponible pour transmission de signal d'URGENCE à distance).

Cette indication d'alarme disparaît avec la disparition des conditions. Pour avoir l'indication de cette alarme maintenue, utiliser l'option 3 décrite sur la page suivante.

2.2.6.5. ALARME: HAUT NIVEAU D'EAU mémorisé (option B1)

La sortie **Q1** (24V CC, 0.75A max.) de l'automate est programmée pour l'indication maintenue de l'alarme de HAUT NIVEAU.

Réarmer le circuit après avoir corrigé le défaut. Utiliser le bouton poussoir RAPPEL D'ALARME pour **acquittement** (arrêt de clignotement) une fois ou deux fois pour **réarmement**.

2.2.6.6. ALARME: BAS NIVEAU D'EAU (option B1)

La détection de défaut est faite par la flotte FLL ou un contact NO du relais interposant ISRL est connecté à l'entrée du PLC .

Si ce contact est fermé, l'alarme de BAS NIVEAU D'EAU sera enregistrée, le voyant **BAS NIVEAU** s'allumera sur l'annonciateur en clignotant). Les contacteurs des pompes ouvrent automatiquement mais ils peuvent être fermés si les conditions de défaut disparaissent.

Cette alarme reste enregistrée et sera indiquée sur annonciateur des alarmes même si les conditions de défaut disparaissent.

Réarmez le circuit après avoir corrigé le défaut: poussez le bouton poussoir RAPPEL D'ALARME **une fois** pour **acquittement** (arrêt de clignotement) et **deux fois** pour **réarmement**.

2.2.6.7 ALARME: PERTE DU RÉSEAU

La détection de défaut est faite par un détecteur de défaut de phase (DDP) qui est connecté aux trois phases du réseau de puissance. Si le réseau est présent le contact normalement fermé (NF) de DDP connecté à l'entrée du PLC ouvre. Ce contact fermera sur le défaut de phase ou la tension du réseau trop basse

Si ce contact est fermé, l'alarme de PERTE DU RÉSEAU sera enregistrée, le voyant **PERTE DU RÉSEAU** s'allumera sur l'annonciateur en clignotant. Le relais R14 opérera (son contact NO est disponible pour transmission de signal à distance). Les contacteurs des pompes ouvrent automatiquement et mais ils peuvent être fermés si les conditions de défaut disparaissent.



pour le système de commande basé sur automate programmable

Page: 12 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

LOGIMAC 330

2.2.6.8. ALARME: DÉFAUT DE FLOTTE FL1/FL2 /FL3/FL4/FL5/FLH

Détection de flotte en défaut est fait durant le niveau montant ou descendant:

Si le niveau monte, le contact normalement ouvert de chaque flotte doit fermer en ordre: FL1-FL2-FL3-FL4-FL5-FLH. Si une des flottes ne suit pas cette séquence (exemple: le contact de la flotte FL1 ne ferme pas mais celui de la flotte FL2 ferme) la flotte hors de séquence sera déclarée en défaut par défaut de fermeture (FL1 sera déclarée en défaut). La flotte en défaut sera `enlevée` de la séquence de commande des pompes, et sa fonction sera assignée à la flotte située plus haut (voir les tables 1, 2, 3, 4, dans l'annexe 1 pour l'assignation détaillée des flottes dans chaque cas spécifique).

Si le contact de flotte déclarée en défaut (par défaut de fermeture), ferme, le défaut disparaîtra et la flotte en question reprendra ses fonctions dans la commande des pompes.

Si le niveau descend, le contact normalement ouvert de chaque flotte doit ouvrir en ordre: FLH-FL5-FL4-FL3-FL2-FL1. Si une des flottes ne suit pas cette séquence (exemple: le contact de la flotte FL2 n'ouvre pas mais celui de la flotte FL1 ouvre) la flotte hors de séquence sera déclarée en défaut par défaut d'ouverture (FL2 sera déclarée en défaut). La flotte en défaut sera `enlevée` de la séquence de commande des pompes, et sa fonction sera assignée à la flotte située plus haut (voir les tables 1, 2, 3, 4, dans l'annexe 1 pour l'assignation détaillée des flottes dans chaque cas spécifique).

Si le contact de flotte déclarée en défaut (par défaut d'ouverture), ouvre, le défaut disparaîtra et la flotte en question reprendra ses fonctions dans la commande des pompes.

Le flottes en défaut seront indiquées par LED's sur annonciateur des alarmes et aussi par messages sur interface d'opérateur.

SIGNAL DÉFAUT / URGENCE 2.2.7

Il y a l'état d'URGENCE si :

- le détecteur de niveau (flotte **FLH**) est mis en opération

ALARME de HAUT NIVEAU d'eau) ou est défectueux :

ou encore,

- les trois pompes ont connu chacune au moins un état de défaillance.
 - les quatre ou plus de flottes sont en défaut.
 - le défaut d'une phase est détecté

S'il y a un état d'URGENCE:

- le voyant DÉFAUT / URGENCE s'allume en clignotant sur l'annonciateur ;
- le relais interposant R14 opère (son contact NO est disponible pour la transmission du signal d'URGENCE à distance.).

Toute condition de défaillance autre que les conditions D'URGENCE est considérée comme un **DÉFAUT** et est indiquée par:

> - l'allumage d'un voyant correspondant au défaut sur l'annonciateur des alarmes

- par l'allumage du voyant **DÉFAUT** / URGENCE fixe (non clignotant)

Note: Si le signal DÉFAUT est requis pour la transmission à distance, connecter un relais R15 24V cc à faible consommation (20 mA max.) à la sortie Q5 du PLC par intermediaire d'un contact NF du relais R14. Utiliser le contact de ce relais supplémentaire comme le signal DÉFAUT (Voir le dessin L221 I/O(F)-4 pour les détails)



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 13 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

2.4 Annonciateurs des Alarmes: Logimac[®] 440-AP1, Logimac[®] 440-AP2

2.4.1 DONNÉES TECHNIQUES:

Tension d'alimentation: 24V CC Consommation de courant: 80 mA.

2.4.2 COMPOSANTS et LEURS FONCTIONS:

Chaque annonciateur est composé de quatre (4) parties intégrales :

- La plaque de circuit imprimé (N/P 13-50 90 07)
- La plaque de façade avec les descriptions (N/P 13-51 15 44 ou N/P 13-51 15 45)
- Le connecteur avec les bornes (N/P13-42 00 03)
- Le câble plat (N/P 13-41 00 15)

La plaque du circuit imprimé représente le circuit selon le schéma sur le dessin No. 2603-A2 (voir annexe 1). Le circuit contient:

- 13 diodes LED (D1..D13),
- 2 boutons poussoirs (SW1et SW2),
- 13 résistances (R1..R13) pour limiter le courant et
- 26 diodes auxiliaires de blocage de type 1N4004 (D14.. 39).

Chaque circuit parallèle (total 16 circuits) est connecté à une broche (1-16) de la prise (P1) pour un câble plat.

Les fonctions du circuit sont les suivantes:

Indication:

Le signal positif (+) de la source de 24V CC connecté à la borne 2 est commun à toutes les diodes LED. Pour qu'une diode LED soit allumée, un signal négatif (-) doit être connecté à l'autre côté du circuit. Cela est réalisé par la fermeture du contact du relais de sortie de l'automate connectée à LED correspondante (toutes les sorties de l'automate qui sont connectées à l'annonciateur doivent avoir les bornes communes COM connectées à la borne négative (-) de la source).

Essais des lampes:

Le signal négatif (-)de la source de 24V C.C. connecté à la borne 1 sert à l'essai de diodes LED. En poussant le bouton poussoir SW1, on connecte la source d'alimentation à tous les circuits de diodes LED en les allumant.



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 14 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

Acquittement/Réarmement.

Si le bouton poussoir SW2 est poussé, l'entrée de l'automate connectée à la borne 4 de l'annonciateur reçoit un signal (+).

Ce signal d'entrée est programmé dans l'automate comme le signal ac*quittement*, dans sa première apparition et comme le signal de *réarmement* dans la deuxième.

Il est important pour que la borne COM de cette entrée soit connectée à la borne négative (-) de la source

La plaque de façade c'est une plaque de lamicoïd, réversible avec les descriptions en anglais d'un côté et en français de l'autre. Les descriptions sont telles que représentées sur le dessin C-51 15 44 ou C-51 15 45 (voir annexe 1).

Le connecteur avec les bornes comprend les 16 bornes à vis connectées à la prise de 16 broches (P2) pour le câble plat.

Le câble plat a une longueur de 2 mètres et possède un connecteur à chaque bout adapté aux prises : P1 (sur la plaque du circuit imprimé) et P2 (sur le connecteur avec les bornes).



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 15 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

3. Option : Interface d'opérateur

3.1 Description

L'interface d'opérateur est une unité entièrement programmable. Une partie de la programmation peut être préparée en utilisant un logiciel spécifique pour l'unité, mais l'autre partie doit être intégrée dans le programme du PLC en utilisant un logiciel de programmation des automates en langage LADDER.

L'interface d'opérateur est équipée de:

- Clavier de 6 touches de fonction programmables
- Clavier numérique
- Écran à cristal liquide (LCD) pour un maximum 80 lettres dans 4 ligne,
- Port de communication avec PLC: RS 485,
- câble: interface d'opérateur PLC (DB9F-RJ45)

NOTE: Alimentation pour l'unité est 24Vcc.




Fig. 1 Interface d'opérateur LOGIMAC 330-OP

L'interface d'opérateur a été entièrement programmée pour cette application (voir la description de la programmation dans un paragraphe 5 de ce manuel).

Pour les détails sur l'interface SVP se référer au manuel d'utilisateur de manufacturier fourni avec l'unité.

FLYGT

Manuel d'Utilisateur

pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 16 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

3.2 Sélection des Groupes des Pompes

Le système permet l'opération en alternance jusqu'à quatre pompes ainsi que leur travail en parallèle de deux à trois pompes (choix de l'opérateur) mais il prévient le démarrage simultané de deux pompes.

Opération des pompes dépends de groupes choisis.

Maximum 3 diffèrent groupes peut être choisis : groupe **N**-Normal, groupe **J**-Jockey, groupe **S**-<Storm>Pluvial

- **N Normal** (minimum 2) les pompes travailleront dans les conditions du niveau normal et haut. Elles peuvent travailler ensemble(en parallèle) si le nombre de pompes en **P**arallèle est choisi > 1.
- **J Jockey**: si **J=1**, **P1** sera appelée la pompe-jockey. Habituellement, cette pompe sera plus petite que les pompes **N**ormales. Cette pompe démarrera toujours en premier. Sa fonction est de travailler dans les conditions de bas débit d'entrée. Si le débit d'entrée dépasse la capacité de la pompe-jockey et le niveau de deuxième départ est atteint, une des pompes normales démarrera et la pompe-jockey arrêtera.
- **S <Storm> Pluvial** Habituellement cette pompe sera plus grande que les pompes **N**ormales. Sa fonction est de travailler dans les conditions de débit d'entrée extrême (Pluie). Si N=2 S=1 la pompe P3 est la pompe pluviale.

Elle travaille ensemble (en parallèle) avec les pompes normales, si **P-** nombre de pompes permises à travailler ensemble (en parallèle) est plus grand que le nombre de pompes normales **P>N**

Voir la table au-dessous pour le paramétrage de l'opération désirée :

N	J	S	Р	Description de l'Opération			
3	0	0	3	3 pompes alternent; 3 pompes peuvent travailler en même temps (en parallèle)			
3	0	0	2	3 pompes alternent; Seulement 2 pompes peuvent travailler ensemble (en parallèle)			
3	0	0	1	3 pompes alternent. Seulement une pompe peut travailler en même temps (pas d'opération parallèle).			
2	1	0	2	P1-pompe jockey- toujours démarre en première. P2, P3 alternent et peuvent travailler en même temps (en parallèle). P1 arrête, si la première des pompes normales démarre.			
2	1	0	1	P1-pompe jockey- toujours démarre en première. P2, P3 alternent mais eulement 1 pompe peut travailler en même temps (pas d'opération parallèle). P1 arrête, si la première des pompes normales démarre.			
2	0	1	3	1, P2-les pompes normales. Elles alternent. P3-la pompe pluviale. outes les pompes peuvent travailler en même temps (en parallèle). Elles rrêtent si la pompe pluviale démarre (DÉPART3).			
2	0	1	2	P1, P2-les pompes normales. Elles alternent. P3-la pompe pluviale. Les 2 pompes normales peuvent travailler en même temps (en parallèle). Elles arrêtent si la pompe pluviale démarre (DÉPART3).			
2	0	1	1	P1, P2-les pompes normales. Elles alternent. P3-la pompe pluviale. Seulement 1 pompe normale peut travailler en même temps (pas d'opération parallèle). Elle arrête si la pompe pluviale démarre (DEPART2)			

Note: Le nombre total de pompes **N+J+S** ne doit jamais dépasser la valeur 3. Si durant un paramétrage cette valeur est dépassée, le système reviendra au paramétrage par défaut (N=3.J=0, S=0, P=3).




pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 17 de 34 Date: Décembre 2

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

3.3 Description du Fonctionnement du Programme En utilisant l'interface d'opérateur un opérateur peut

- lire et changer la date et l'heure actuelles
- lire les paramètres et les données enregistrés dans les registres de la mémoire du PLC.
- consulter le registre des alarmes en ordre de survenance,
- écrire (changer) les paramètres d'opération du système
- surveiller des alarmes.
- réarmer le système en choisissant les valeurs par défaut de tous les paramètres (démarrage à froid)

S'il n'y a pas d'alarmes actives, l'écran suivant est affiché sur l'interface d'opérateur:



C'est un écran par défaut

La date (mois - jour) et le temps (heure : minutes) prises du CPU de l'automate programmable sont affichés sur l'écran par défaut.

Si la date et/ou le temps affichés ne correspondent pas à la réalité, l'opérateur peut les changer en se servant de l'interface d'opérateur.

Pour changer une des valeurs affichées (mois, jour, heure, minutes) l'opérateur doit :

- Pousser la touche de fonction D&T
- Écran changera pour



- Taper la nouvelle valeur
- Presser ENTER
- Pousser D&T pour confirmer
- Écran retournera à l'écran par défaut



Répéter la procédure pour chaque valeur à changer



pour le système de commande basé sur automate programmable **LOGIMAC 330**

Page: 18 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

PARAMÈTRES DE LECTURE SEULEMENT 3.3.1

Si l'écran par défaut est affiché à l'interface d'opérateur (il n'y a pas d'alarme), un opérateur peut lire les données enregistrées dans les registres spécifiques de la mémoire du PLC en poussant consécutivement les touches de fonctions Lire

Les paramètres à lire seulement sont donnés la table 5 ci-dessous:

TABLE 5. REGISTRES DE LECTURE DU PLC

TOUCHE DE FONCTION	NUMÉRO DU REGISTRE DE MÉMOIRE	PARAMÈTRE	
Lire	146, 143	P1: TEMPS TOTAL	
Lire	176, 173	P1: TEMPS /JOUR	
Lire	155, 152	P2: TEMPS TOTAL	
Lire	185, 182	P2: TEMPS /JOUR	
Lire	542, 539	P3: TEMPS TOTAL	
Lire	578, 575	P3: TEMPS /JOUR	
Lire	164, 161	2P: TEMPS TOTAL	
Lire 194, 191		2P: TEMPS /JOUR	
Lire 560, 557		3P: TEMPS TOTAL	
Lire 596, 593		3P: TEMPS /JOUR	
Lire	217, 214	TEMPS TOT. DÉBORDEMENT	
Lire	202	NOMBRE DÉMAR. P1	
Lire	205	NOMBRE DÉMAR. P2	
Lire	608	NOMBRE DÉMAR. P3	
Lire	208	NOMBRE niveau haut	
Lire	220	NOMBRE DÉBORD.:	
Lire puis ALM	270	REGISTRE DES ALARMES	

La touche de fonction Lire permet de lire les temps de marche et les nombre des événements. Les totalisateurs de temps PAR JOUR sont mis à zéro chaque jour à minuit.

Une fois affiché, chaque écran est actif durant 60 secondes. Si aucune touche n'est poussée durant cette période, l'écran par défaut sera affiché. Pour retourner à l'écran par défaut immédiatement pousser la touche Retour de l'interface d'opérateur.



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 19 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

3.3.2 PARAMÈTRES DU REGISTRE DE LECTURE ET D'ÉCRITURE

Si l'écran par défaut est affiché à l'interface d'opérateur (il n'y a pas d'alarme), un opérateur peut lire et écrire les paramètres du système de commande à l'aide du clavier d'interface. Pour avoir un accès aux fonctions mentionnées ci-dessous le MOT DE PASSE est exigé.

La liste des paramètres de lecture - écriture est présentée dans la table 6 ci-dessous.

Table 6: PARAMÈTRES DE LECTURE-ÉCRITURE DU SYSTÈME

able 6. PARAMETRES DE LECTURE-ECRITURE DU STSTEME						
TOUCHE DE	REGISTRE	PARAMÈTRE	VALEUR INITIALE	NOTES		
FONCTION	DE PLC					
Écrire	225	Langue F - Français	E- English			
		E - English				
Écrire	102	Nouveau mot de passe	9			
Écrire		Nombre des pompes		CHOICE:		
	2000	J- J ockey	0	0 1		
	2001	N- N ormal	3	2 3		
	2002	S-Pluvial S torm	0	0 1		
	24	P-in P arallel:	3	1 3		
Écrire 2		Délai de démarrage P1	10 s			
Écrir e 5		Délai de démarrage P2	10 s			
Écrire	613	Délai de démarrage P3	10 s			
Écrire	8	Délai de blocage P1	15 s			
Écrire	11	Délai de blocage P2	15 s			
Écrire	619	Délai de blocage P3	15 s			
Écrire	20	Délai d'alarme	5s			
Écrire 132 Délai de Fermetur Contacteur		Délai de Fermeture du Contacteur	9s			
Écrire %M35 Séle		Sélecteur MODE	EN	F2 - EN		
puis EN/Hors		ALTERNANCE		F1 - HORS		

Si la touche de fonction Écrir est pressée, l'écran suivant apparaît sur l'interface d'opérateur:



 Taper le mot de passe à l'aide du clavier alphanumérique et presser la touche ENTER.

Le MOT DE PASSE doit être un nombre composé de 4 chiffres maximum.

• Si le mot de passe est valable, le message suivant apparaît sur l'écran:



- Pousser la touche de fonction selon le changement à faire:
 - **Défaut** pour démarrage à froid (paramètres par défaut)
 - Écrire pour lire ou changer un paramètre
 - Lang pour changer la langue d'affichage



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 20 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

CHANGEMENT DE LA LANGUE:

 Sur écran par défaut pousser Écrire et mettre le mot de passe pour arriver à l'écran suivant :




- Pousser Langue
- écran suivant apparaît:



- La langue active est afficher: French, Anglais
- Pousser la touche de fonction **Lire/Read** ou **Écrire**/Write pour lire ou changer un autre paramètre.

CHANGEMENT DE MOT DE PASSE:

 Sur écran par défaut, pousser Écrire et mettre le mot de passe pour arriver à l'écran suivant :



- Pousser la touche PREV pour retourner à l'écran précédant:
- Pousser Chang
- écran suivant apparaît



- Taper le nouveau mot de passe (composé de 4 chiffres max.)
- Pousser ENTER



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 21 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

CHANGEMENT DE NOMBRE DES POMPES DANS LES GROUPES :

• Sur écran par défaut pousser la touche **Écrir**e/**write** et taper le mot de passe pour se rendre à l'écran ::



- Pousser Écrire
- écran suivant apparaît (indiquant les nombres de pompes dans les groupes Normal, Jockey, Storm (pluvial), Parallèle)




- Changer le nombre des pompes dans les groupes Normal, Jockey,
 Storm (pluvial), Parallèle, selon l'opération désirée (voir table dans le chapitre 3.2 pour les détails)
- Presser ENTER
- Presser Écrire pour changer ou consulter un autre paramètre ou Retour pour revenir à l'écran par défaut
- Si vous poussez Écrire le premier écran de DÉLAI apparaîtra:

CHANGEMENT D'UN DÉLAI :

• Sur écran par défaut pousser la touche **Écrir**e et taper le mot de passe pour se rendre à l'écran :



Pousser Écrire pour se rendre à l'écran



- Utiliser des touches ⇒ ⇔ pour placer le curseur
- Taper la nouvelle valeur
- Presser ENTER
- Pousser la touche de fonction Écrire pour lire ou écrire un autre délai
- Répéter les guatre pas précédents pour changer la valeur.
- Pousser Écrire pour lire ou changer un autre paramètre ou Retour pour retourner à l'écran par défaut.



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 22 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

DÉSACTIVATION DE L'ALTERNATION

 Sur écran par défaut pousser Écrire et mettre le mot de passe pour arriver à l'écran suivant :



• Continuer de pousser Écrire pour arriver à l'écran comme suit :

Altern: ON/EN
Hors/EN pour changer

Hors Écrir EN Retou

Pousser Hors pour désactiver de l'alternation des pompes



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 23 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

3.3.3 AFFICHAGE SÉQUENTIEL DES ALARMES

Si une ou plus d'alarmes décrites dans le paragraphe 2.3.6 sont activées le message correspondant apparaîtra sur l'écran de l'interface d'opérateur, suivi par le DÉFAUT message. Tous les messages d'alarme sont bilingues. Lorsque plusieurs alarmes sont actives, chaque alarme est affichée durant 3 secondes une après l'autre.

La liste des messages d'alarme est présentée dans la table 7.

TABLE 7. MESSAGES D'ALARME

MESSAGE	Notes
SURCHARGE P1	ou DÉFAUT M1
P1 OVERLOAD	M1 CLOSING DÉFAUT
FUITE P1	
LEAKAGE P1	
HAUTE TEMP. P1	
P1 HIGH TEMP.	
SURCHARGE P2	ou DÉFAUT M2
P2 OVERLOAD	M2 CLOSING DÉFAUT
FUITE P2	
LEAKAGE P2	
HAUTE TEMP. P2	
P2 HIGH TEMP.	
SURCHARGE P3	ou DÉFAUT M3
P3 OVERLOAD	M3 CLOSING DÉFAUT
FUITE P3	
LEAKAGE P3	
HAUTE TEMP. P3	
P3 HIGH TEMP.	
HAUT NIVEAU	
HIGH LEV.	
PERTE DU RÉSEAU	
POWER FAILURE	
BAS NIVEAU	
LOW LEV.	
Débordement	
OVERFLOW	
DÉFAUT/ DÉFAUT	ou URGENCE/URGENCE
FL1 Faute/Fails	ou
Fermet./closing	ouvert./opening
FL2 Faute/Fails	ou
Fermet./closing	ouvert./opening
FL3 Faute/Fails	ou
Fermet./closing	ouvert./opening
FL4 Faute/Fails	OU
Fermet./closing	ouvert./opening
FL5 Faute/Fails	ou
Fermet./closing	ouvert./opening
FLH Faute/Fails	ou
Fermet./closing	ouvert./opening



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 24 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

3.3.4 DÉMARRAGE À FROID DU SYSTÈME

Durant le démarrage à froid les valeurs par défaut de tous les paramètres du système (voir la table 4 pour les détails) sont écrites aux registres spécifiques de la mémoire de l'automate.

Le démarrage à froid se fait automatiquement durant le premier passage du programme (first scan). Cela peut être aussi réaliser à l'aide d'interface d'opérateur **Démarrage À FROID** :

 Sur écran par défaut pousser Écrire et mettre le mot de passe pour arriver à l'écran suivant :



- Pousser et retenir la touche de fonction Défaut
- Écran changera pour:



• Après 10 s écran changera pour:





pour le système de commande basé sur automate programmable **LOGIMAC 330**

Page: 25 de 34 Date: Décembre 2008

Remplace: 7 mars, 2003

Délai est de 10 secondes consécutives. Les paramètres par défaut sont écrits (anglais est la langue par défaut). Cette action est aussi protégée par un MOT DE PASSE.

ENREGISTREMENT DES ALARMES 3.3.5

Jusqu'à 16 alarmes consécutives avec la date et l'heure peuvent être enregistrées dans les registres de %R300-%R400 du PLC. Elles sont enregistrées selon la règle FIFO (First In First Out) -le premier entre le premier sort- donc dans la mémoire on trouve toujours les 16 dernières alarmes.

Pour effacer les alarmes enregistrées, un opérateur doit maintenir la touche de fonction ALM durant 10 secondes.

3.3.6 AFFICHAGE DES ALARMES ENREGISTRÉES

Pour consulter le registre des alarmes:

- Pousser la touche de fonction Lire puis ALM
- le premier écran de registre apparaît avec le nombre total d'alarmes depuis le dernier effacement :



- Pousser la touche de fonction ALM
- La plus récente alarme apparaît avec la date : mois jour et l'heure de début: heure :minutes:



En poussant la touche de fonction **ALM** opérateur peut faire affichée chaque alarme enregistrée en ordre de la plus récente jusqu'à la plus ancienne



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 26 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

4. ANNEXES

TABLE 1. ASSIGNATION DE FLOTTES de LOGIMAC 330 avec 5 flottes

défaut	FONCTION	FONCTION	FONCTION	FONCTION	FONCTION	INDICATION
flotte (s)	FLOTTE 1	FLOTTE 2	FLOTTE 3	FLOTTE 4	FLOTTE H	
aucune	ARRÊT	DEMARRAGE 1	DEMARRAGE 2	DEMARRAGE 3	HAUT NIVEAU	NONE ou
	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	(démarre 2 ^e	(démarre 3 ^e	alarme	URGENCE si FLH active
FLOTTE 1	pompes) HORS DE	pompe) ARRÊT	pompe) DEMARRAGE 1	pompe) DEMARRAGE 2	HAUT NIVEAU	DÉFAUT ou
	SERVICE	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	(démarre 2 ^e	alarme &	URGENCE si FLH
		pompes)	pompe)	pompe)	DEMARRAGE 3	active
					(démarre 3 ^e	
FLOTTE 2	ARRÊT	HORS DE	DEMARRAGE 1	DEMARRAGE 2	pompe) HAUT NIVEAU	DÉFAUT ou
I LOTTE 2	(arrête trois	SERVICE	(démarre 1 ^{re}	(démarre 2 ^e	alarme &	URGENCE si FLH
	pompes)		pompe)	pompe)	DEMARRAGE 3	active
					(démarre 3 ^e	
FLOTTE 3	ARRÊT	DEMARRAGE 1	HORS DE	DEMARRAGE 2	pompe) HAUT NIVEAU	DÉFAUT ou
I LOTTE 3	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	SERVICE	(démarre 2 ^e	alarme &	URGENCE si FLH
	pompes)	pompe)		pompe)	DEMARRAGE 3	active
					(démarre 3 ^e	
FLOTTE 4	ARRÊT	DEMARRAGE 1	DEMARRAGE 2	HORS DE	pompe) HAUT NIVEAU	DÉFAUT ou
I LOTTE 4	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	(démarre 2 ^e	SERVICE	alarme &	URGENCE si FLH
	pompes)	pompe)	pompe)		DEMARRAGE 3	active
					(démarre 3 ^e	
FLOTTE H	ARRÊT	DEMARRAGE 1	DEMARRAGE 2	DEMARRAGE 3	pompe) HORS DE	URGENCE
LOTTETT	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	(démarre 2 ^e	(démarre 3 ^e	SERVICE	OKOLIVOL
	pompes)	pompe)	pompe)	pompe)		
FLOTTES	HORS DE	HORS DE	ARRÊT	DEMARRAGE 1	HAUT NIVEAU	DÉFAUT ou
1 & 2	SERVICE	SERVICE	(arrête trois pompes)	(démarre 1 ^{re} pompe)	alarme & DEMARRAGE	URGENCE si FLH active
			pompes)	pompe)	2&3	active
					(démarre deux	
FLOTTEO	LIODO DE	ADDÉT	LIODO DE	DEMARRAGE	pompes)	DÉFAUT
FLOTTES 1 & 3	HORS DE SERVICE	ARRÊT (arrête trois	HORS DE SERVICE	DEMARRAGE 1 (démarre 1 ^{re}	HAUT NIVEAU alarme &	DÉFAUT ou URGENCE si FLH
1 0 3	OZITVIOZ	pompes)	CERTICE	pompe)	DEMARRAGE	active
				,	2&3 (démarre	
FLOTTES	HORS DE	ARRÊT	DEMARRAGE 1	HORS DE	deux pompes) HAUT NIVEAU	DÉFAUT
1 & 4	SERVICE	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	SERVICE	alarme &	DÉFAUT ou URGENCE si FLH
		pompes)	pompe)	5252	DEMARRAGE	active
					2&3 (démarre	
FLOTTES	HORS DE	ARRÊT	DEMARRAGE 1	DEMARRAGE 2&	deux pompes) HORS DE	URGENCE
1 & H	SERVICE	(arrête trois	(démarre 1 ^{re}	3	SERVICE	ON OLIVOL
		pompes)	pompe)	(démarre deux		
FLOTTES	ADDÊT	HOBC DE	HODE DE	pompes)	LIALIT NIVE ALL	DÉFAUT ou
FLOTTES 2 & 3	ARRÊT (arrête trois	HORS DE SERVICE	HORS DE SERVICE	DEMARRAGE 1 (démarre 1 re	HAUT NIVEAU alarme &	URGENCE si FLH
240	pompes)			pompe)	DEMARRAGE	active
					2&3 (démarre	
FLOTTES	ARRÊT	HORS DE	DEMARRAGE 1	HORS DE	deux pompes) HAUT NIVEAU	DÉFAUT ou
2 & 4	(arrête trois	SERVICE	(démarre 1 ^{re}	SERVICE	alarme &	URGENCE si FLH
	pompes)		pompe)		DEMARRAGE	active
					2&3 (démarre	
	l				deux pompes)	<u> </u>



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 27 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

URGENCE

FONCTION défaut **FONCTION FONCTION FONCTION FONCTION INDICATION** flotte (s) FLOTTE 1 FLOTTE 2 FLOTTE 3 FLOTTE 4 **FLOTTE H FLOTTES** ARRÊT HORS DE **DEMARRAGE 1 DEMARRAGE 2&** HORS DE **URGENCE** 2 & H (arrête trois **SERVICE** (démarre 1^{re} 3 **SERVICE** (démarre deux pompes) pompe) pompes) **FLOTTES** ARRÊT **DEMARRAGE 1** HORS DE HORS DE **DEMARRAGE 2& DÉFAUT** ou SERVICE **SERVICE** URGENCE si FLH 3 & 4 (arrête trois (démarre 1^{re} 3 pompes) pompe) (démarre deux active pompes) **FLOTTES** ARRÊT **DEMARRAGE 1** HORS DE **DEMARRAGE 2&** HORS DE **URGENCE** (démarre 1^{re} **SERVICE SERVICE** 3 & H (arrête trois 3 (démarre deux pompes) pompe) pompes) **FLOTTES** ARRÊT **DEMARRAGE 1 DEMARRAGE 2&** HORS DE HORS DE **URGENCE SERVICE** SERVICE 4 & H (arrête trois (démarre 1^{re} 3 (démarre deux pompes) pompe) pompes) HAUT NIVEAU **FLOTTES** HORS DE HORS DE HORS DE ARRÊT **DÉFAUT** ou **SERVICE** SERVICE **SERVICE** alarme & URGENCE si FLH 1,2 & 3 (arrête trois **DEMARRAGE** active pompes) 1,2&3 (démarre trois pompes) **FLOTTES** HORS DE HORS DE ARRÊT HORS DE HAUT NIVEAU **DÉFAUT** ou **SERVICE** URGENCE si FLH 1,2 & 4 **SERVICE** (arrête trois SERVICE alarme & **DEMARRAGE** active pompes) 1,2&3 (démarre trois pompes) **FLOTTES** HORS DE HORS DE ARRÊT **DEMARRAGE** HORS DE **URGENCE SERVICE** SERVICE 1,2&3 (démarre 1,2 & H (arrête trois **SERVICE** trois pompes) pompes) **FLOTTES** HORS DE ARRÊT HORS DE HORS DE HAUT NIVEAU **DÉFAUT** ou SERVICE **SERVICE** SERVICE URGENCE si FLH alarme & 1,3 & 4 (arrête trois DEMARRAGE active pompes) 1,2&3 (démarre trois pompes) **FLOTTES** HORS DE ARRÊT HORS DE **DEMARRAGE** HORS DE **URGENCE SERVICE SERVICE** 1,2&3 (démarre **SERVICE** 1,3 & H (arrête trois pompes) trois pompes) HORS DE ARRÊT DEMARRAGE HORS DE HORS DE **FLOTTES URGENCE** SERVICE SERVICE **SERVICE** 1,4 & H (arrête trois 1,2&3 (démarre trois pompes) pompes) **FLOTTES** ARRÊT HORS DE HORS DE HORS DE HAUT NIVEAU **DÉFAUT** ou **SERVICE SERVICE** SERVICE alarme & URGENCE si FLH 2,3& 4 (arrête trois DEMARRAGE active pompes) 1.2&3 (démarre trois pompes) **FLOTTES** ARRÊT HORS DE HORS DE DEMARRAGE HORS DE **URGENCE** SERVICE **SERVICE** 1,2&3 (démarre **SERVICE** (arrête trois 2,3& H pompes) trois pompes) **FLOTTES** ARRÊT **DEMARRAGE** HORS DE HORS DE HORS DE **URGENCE** 1,2&3 (démarre **SERVICE** SERVICE **SERVICE** 3.4& H (arrête trois trois pompes) pompes)

4 FLOTTES TROIS POMPES DEMARRENT ET RESTENT EN MARCHE JUSQU'À CORRECTION DE

ou PLUS DÉFAUT



pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 28 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

TABLE 3. ASSIGNATION des FLOTTES de LOGIMAC 330 avec 4 flottes

défaut	FONCTION	FONCTION	FONCTION	FONCTION	INDICATION
flotte (s)	FLOTTE 1	FLOTTE 2	FLOTTE 3	FLOTTE H	
NONE	ARRÊT (arrête deux pompes)	DEMARRAGE 1 (démarre 1 ^{re} pompe)	DEMARRAGE 2 (démarre 2 ^e pompe)	HAUT NIVEAU alarme	NONE ou URGENCE si FLH active
FLOTTE 1	HORS DE SERVICE	ARRÊT (arrête deux pompes)	DEMARRAGE 1 (démarre 1 ^{re} pompe)	HAUT NIVEAU alarme & DEMARRAGE 2 (démarre 2 ^e pompe)	DÉFAUT ou URGENCE si FLH active
FLOTTE 2	ARRÊT (arrête deux pompes)	HORS DE SERVICE	DEMARRAGE 1 (démarre 1 ^{re} pompe)	HAUT NIVEAU alarme & DEMARRAGE 2 (démarre 2 ^e pompe)	DÉFAUT ou URGENCE si FLH active
FLOTTE 3	ARRÊT (arrête deux pompes)	DEMARRAGE 1 (démarre 1 ^{re} pompe)	HORS DE SERVICE	HAUT NIVEAU alarme & DEMARRAGE 2 (démarre 2 ^e pompe)	DÉFAUT ou URGENCE si FLH active
FLOTTE H	ARRÊT (arrête deux pompes)	DEMARRAGE 1 (démarre 1 ^{re} pompe)	DEMARRAGE 2 (démarre 2 ^e pompe)	HORS DE SERVICE	URGENCE
FLOTTES 1 & 2	HORS DE SERVICE	HORS DE SERVICE	ARRÊT (arrête deux pompes)	HAUT NIVEAU alarme & DEMARRAGE1&2 (démarre deux pompes)	DÉFAUT ou URGENCE si FLH active
FLOTTES 1 & 3	HORS DE SERVICE	ARRÊT (arrête deux pompes)	HORS DE SERVICE	HAUT NIVEAU alarme & DEMARRAGE1&2 (démarre deux pompes)	DÉFAUT ou URGENCE si FLH active
FLOTTES 1 & H	HORS DE SERVICE	ARRÊT (arrête deux pompes)	DEMARRAGE 1& 2 (démarre deux pompes)	HORS DE SERVICE	URGENCE
FLOTTES 2 & 3	ARRÊT (arrête deux pompes)	HORS DE SERVICE	HORS DE SERVICE	HAUT NIVEAU alarme & DEMARRAGE1&2 (démarre deux pompes)	DÉFAUT ou URGENCE si FLH active
FLOTTES 2 & H	ARRÊT (arrête deux pompes)	HORS DE SERVICE	DEMARRAGE 1& 2 (démarre deux pompes)	HORS DE SERVICE	URGENCE
FLOTTES 3 ET H	ARRÊT (arrête deux pompes)	DEMARRAGE 1& 2 (démarre deux pompes)	HORS DE SERVICE	HORS DE SERVICE	URGENCE
3 FLOTTES ou PLUS	DEUX POMPES DE CORRECTION DE D	MARRENT ET REST DÉFAUT	ENT EN MARCHE J	JUSQU'À	URGENCE

pour le système de commande basé sur automate programmable

Page: 29 de 34 Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

LOGIMAC 330

Liste de dessins ci - joints:

1. Dessin No. 2603-A2 : Annonciateur des alarmes, schéma du circuit imprimé et d'interconnexion


2. Dessin No. C-51 15 44 : Annonciateur des alarmes, la plaque de façade LOGIMAC® 440-AP1

3. Dessin No. C-51 15 45 : Annonciateur des alarmes, la plaque de façade LOGIMAC® 440-AP2

4. Dessin No. L330 E/S: Logimac 330 CONNEXION E/S




pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 30 de 34






pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 31 de 34






pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 32 de 34





pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 33 de 34





pour le système de commande basé sur automate programmable LOGIMAC 330 Page: 34 de 34

Date: Décembre 2008 Remplace: 7 mars, 2003

www.ittwww.ca

Pointe-Claire, QC, Tel.: (514)695-0133 • **Beauport,** QC, Tel.: (418)667-1694 • **Val d'Or,** QC, Tel.: (819)825-0792

Coquitlam, BC, Tel.: (604) 941-6664 • **Calgary**, AB, Tel.: (403) 279-8371 • **Edmonton**, AB, Tel.: (780) 489-1961

Saskatoon, SK, Tel.: (306) 933-4849 • **Winnipeg,** MB, Tel.: (204) 235-0050 • **Toronto,** ON, Tel.: (416) 679-1199

Ottawa, ON, Tel.: (613) 225-9600 • Sudbury, ON, Tel.: (705) 560-2141• Moncton, NB, Tel.: (506) 857-2244 • Halifax, NS, Tel.: (902) 450-1177 • St. John's, NL, Tel.: (709) 722-6717.